- Termociclador: StepOne™ Real-Time PCR Systems - Applied Biosystems
- Software para el Análisis: StepOne™ Software v2.3- Applied Biosystems
- Para tener en cuenta:
 - ✓ Trabajar con guantes sin talco (Si no hay, lavarse las manos con guantes con agua y jabón previo al experimento).
 - ✓ Utilizar *tips* con filtro y micropipetas calibradas (en lo posible, que sean exclusivas para qPCR).
 - ✓ Evitar que se formen burbujas en los *wells* de la placa al sembrar tanto la *mix* como el molde. En caso que se formen, empujar las burbujas hacia la superficie con un *tip* limpio